

TORO

ProCore® 864/1298

Arieggiatori per grandi aree

OPERATORE SILENZIOSO.

La stessa innovativa tecnologia che ha permesso a ProCore 648 di rivoluzionare l'arieggiatura dei green è ora disponibile per applicazioni su grandi aree. Le teste di carotaggio con bilanciamento di precisione funzionano in modo uniforme, anche in posizione sollevata con la PDF innestata. Questo consente di risparmiare tempo prezioso durante le sterzate e nel tentativo di evitare ostacoli sul terreno. I modelli ProCore 864 e 1298 offrono un'arieggiatura e una produttività eccezionali in un design robusto e di facile utilizzo.



ProCore® 1298

ProCore® 864

toro.com/cultivation

C A R A T T E R I S T I C H E

- Le teste di carotaggio con bilanciamento di precisione offrono un funzionamento notevolmente uniforme.
- Il sistema resistente agli urti sopporta le condizioni più difficili.
- RotaLink™ fornisce una qualità superiore dei fori.
- Scatola ingranaggi di dimensioni superiori per un funzionamento robusto.



SPECIFICHE PROCORE

	PROCORE 864, MODELLO 09715	PROCORE 1298, MODELLO 09716
LARGHEZZA DI ARIEGGIATURA	163 cm	249 cm
PROFONDITÀ DI ARIEGGIATURA	12,7 cm massimo*	12,7 cm massimo*
POTENZA TRATTORE	30 cv con PDF al minimo, 35 cv con PDF consigliata	40 cv con PDF al minimo, 50 cv con PDF consigliata
COLLEGAMENTO DEL TRATTORINO	A 3 punti, categoria 1 o 2	A 3 punti, categoria 2
PDF DEL TRATTORINO	540 giri/min	540 giri/min
DISTANZA TRA I FORI ANTERIORE (A SECONDA DEL TRATTORINO)	Variabile fino a 11,4 cm	Variabile fino a 11,4 cm
DISTANZA TRA I FORI LATERALE (A SECONDA DELLE TESTE DELLE FUSTELLE)	3,3 - 6,6 cm	3,3 - 6,6 cm
N. DI TESTE DELLE FUSTELLE	8	12
LARGHEZZA TOTALE	170 cm	256,5 cm
ALTEZZA	98 cm	98 cm
LUNGHEZZA	89 cm	89 cm
PESO	714 kg	1043 kg
CERTIFICAZIONE	ANSI B71.4-1999, Direttive macchine CE e UE	
GARANZIA	Garanzia limitata di due anni o 500 ore. Per ulteriori informazioni si rimanda al Manuale dell'operatore.	

*Le profondità dei fori superiori a 10,2 cm possono essere ottenute solo con fustelle di lunghezza di 16,5 cm e dopo aver rimosso i portafustelle. Con questa configurazione è possibile notare una certa diminuzione della qualità dei fori.

TESTE DELLE FUSTELLE

MODELLO	Teste delle fustelle	Distanza laterale	Diametro di montaggio
09737	Testa della fustella mini (1 fila da 6)	3,3 cm	1 cm
09736	Testa della fustella mini (2 file da 5)	4,1 cm	1 cm
09739	Testa della fustella aghiforme	4,1 cm	5 cm o 8 cm
09794	Testa a 3 fustelle	6,6 cm	1,9 cm
09796	Testa a 4 fustelle	5,1 cm	1,9 cm
09797	Testa a 3 fustelle HD	6,6 cm	2,2 cm

TASSI DI PRODUTTIVITÀ

Velocità del trattorino km/h	Distanza tra gli irrigatori Distanza tra i fori anteriore	ProCore 864	ProCore 1298
		mq/h	mq/h
0,8	2,5 cm	1.338	2.049
1,2	3,8 cm	2.007	3.073
1,6	5,1 cm	2.676	4.097
2,1	6,4 cm	3.345	5.121
2,5	7,6 cm	4.013	6.146
2,9	8,9 cm	4.682	7.170
3,3	10,2 cm	5.351	8.194
3,7	11,4 cm	6.020	9.218

*Specifiche e design sono soggetti a modifiche senza preavviso. I prodotti descritti in questa brochure sono solo a titolo dimostrativo. I prodotti destinati alla vendita possono variare in termini di utilizzo, design, accessori o nei dispositivi di sicurezza. Per informazioni sulle garanzie rivolgetevi al distributore di zona.

Rev. 2/15



toro.com

Sede internazionale
The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420, U.S.A.
Tel.: (1) 952 888 8801
Fax: (1) 952 887 8258

Stampato negli U.S.A.
©2016 The Toro Company.
Tutti i diritti sono riservati.
200-7293 IT



facebook.com/ToroCompany
twitter.com/TheToroCompany
youtube.com/ToroCompanyEurope



Count on it.